ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Дякуємо за придбання нашого продукту.

Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію з експлуатації та використовуйте її правильно та безпечно.

Обов'язково прочитайте розділ «Заходи безпеки» перед використанням.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукти (ковдри/грілки)	HN-CK30x40	HN-CK45x50
	HN-CK40x40	HN-PJ02
	HN-CK30x60	HN-XZ01
	HN-CK40x76	HN-30122
	HN-CK43x84	HN-CK50x100
Номінальна напруга	220-240В 50Гц 1ф	
Діапазон температури	від 30 до 65°C*	
Таймер	Див. опис відповідного пульта керування	
Довжина дроту живлення	2м	

*В залежності від продукту

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

1. Підключіть виріб до джерела живлення.
2. Увімкнення виробу: Натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення, електрична ковдра перейде в режим за замовчуванням (передача 30°C).
3. Вибір температури: У режимі за замовчуванням натисніть гарячу клавішу збільшення температури/зменшення температури, щоб налаштувати температуру відповідно до ваших потреб. На дисплеї відображатимуться режими, що відповідають температурам в діапазоні 30-65°C.
4. Вибір часу: Натисніть кнопку часу, і дисплей встановленого часу засвітиться відповідно до відповідного часу. Коли вибраний час буде досягнуто, усі індикатори екрана згаснуть, і ковдра припинить роботу.
5. Припинення використання виробу: Під час використання виробу натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення, щоб припинити його використання.







Увага! Ця ковдра не призначена для використання в лікарнях або комерційних приміщеннях. Її не слід використовувати для немовлят, маленьких дітей, людей, чутливих до тепла, людей з інвалідністю або тварин без нагляду і контролю.

ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ.

- Від’єднайте шнур живлення від розетки, вид’єднайте контролер та шнур живлення, зберігайте в сухому, безпечному, чистому та прохолодному місці.
- Не зберігайте та не використовуйте ковдру подушку у вологому середовищі.
- Можна прати в пральній машині. Від’єднайте контролер від ковдри перед пранням, не використовуйте відбілювач. Не віджимайте.
- Після прання розкладіть її на плоскій поверхні для висихання та зачекайте, поки він повністю висохне.
- За потреби видаліть невеликі плями тканиною або вологою губкою та додайте трохи рідкого миючого засобу для делікатних тканин.
- Використовуйте ковдру лише після того, як вона повністю висохне, щоб запобігти ризику ураження електричним струмом.
- Рекомендується прати ковдру лише тоді, коли вона брудна або запилена. Будь-який виріб, який часто працється, може швидко зношуватися.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Цей виріб призначений лише для людей.

1. Не дозволяйте домашнім тваринам кусати або дряпати його.
2. Не використовуйте, якщо є очевидні пошкодження [тріщини, розриви або оголені дроти та нагрівальні елементи].
3. Якщо під час використання відчувається запах перегріву або горіння, грілку необхідно негайно від’єднати від мережі, щоб вимкнути вилку.
4. Людям із серйозними захворюваннями серця, тим, хто використовує кардіостимулятори, та вагітним жінкам слід проконсультуватися з лікарем перед використанням.
5. Не використовуйте її для непритомних та чутливих людей.
6. Ніколи не вносьте жодних змін до кнопки вимикача, проводів та нагрівальних елементів.
7. Не розмахуйте проводами.
8. Не проколюйте та не використовуйте гострі предмети для фіксації ковдри.
9. Не використовуйте інші електронні нагрівальні прилади одночасно з електричною ковдрою.
10. Від’єднуйте електричну ковдру від мережі, коли вона не використовується.
11. Не використовуйте у вологому середовищі.
12. Не піддавайте цю електричну ковдру хімічній хімчистці. Розчинники для хімчистки можуть пошкодити дроти.
13. Не використовуйте відбілювач або миючі засоби.
14. Не використовуйте режим віджиму.
15. Не прасуйте електричну ковдру.

16. Не використовуйте нафталін або спреї будь-якого типу.
17. Не кладіть виріб на шкіряні вироби для нагрівання, щоб запобігти зміні кольору та деформації шкіри через нагрівання.
18. Забороняється використовувати її поблизу або в контакті з іншими нагрівальними приладами (такими як електричні простирадла, обігрівачі тощо), а також забороняється нагрівати інші прилади.
19. Ніколи не складайте та не згинайте ковдру під час використання, переконайтеся, що вона рівно лежить на матраці.
20. Не розбирайте та не ремонтуйте нагрівальний блок і контролер самостійно.
21. Шнур живлення не можна замінити. Якщо шнур пошкоджено, цей прилад слід утилізувати.
22. Будь ласка, вимкніть живлення перед сном або коли ніхто не дивиться.
23. Щоб запобігти нещасним випадкам, користувачі повинні суворо дотримуватися вищезазначених правил під час використання цього продукту, щоб уникнути непотрібних втрат.

Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені неправильним використанням.