ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Електричні простирадла

Дякуємо за придбання нашого продукту.

Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію з експлуатації та використовуйте її правильно та безпечно.

Обов'язково прочитайте розділ «Заходи безпеки» перед використанням.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ



1. Розміщення. Розкладіть електричне простирадло на матраці під звичайним простирадлом.
2. Переконайтеся, що шнур керування доступний і не затиснутий під матрацом.
3. Підключення живлення · Підключіть до стандартної розетки 220-240 В/110-120 В. · Перевірте сумісність напруги з місцевими стандартами.
4. Експлуатація. Натисніть кнопку живлення, щоб вибрати потрібний рівень нагріву (світлодіодні індикатори відображатимуть налаштування). · Використовуйте таймер для програмування автоматичного вимкнення (рекомендовано для використання вночі). Зачекайте 10-15 хвилин, щоб досягти повної температури.
5. Після використання. Вимикайте та від'єднуйте простирадло від мережі, коли вона не використовується. Від'єднуйте, тягнучи за вилку, а НЕ за шнур.

ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ.

1. Від’єднайте від мережі та повністю охолодіть перед чищенням.
2. Періть лише вручну у теплій воді (<30°C) з м’яким мийним засобом або в пральній машині в делікатному режимі без віджиму.
3. Не викручуйте, не скручуйте та не сушіть у пральній машині.
4. Розкладіть для висихання на повітрі.
5. Не прасуйте та не здавайте в хімчистку.
6. Зберігайте згорнутим або нещільно складеним у прохолодному, сухому місці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Цей виріб призначений лише для людей.

1. Не дозволяйте домашнім тваринам кусати або дряпати його.
2. Не використовуйте, якщо є очевидні пошкодження [тріщини, розриви або оголені дроти та нагрівальні елементи].
3. Якщо під час використання відчувається запах перегріву або горіння, грілку необхідно негайно від’єднати від мережі, щоб вимкнути вилку.

4. Людям із серйозними захворюваннями серця, тим, хто використовує кардіостимулятори, та вагітним жінкам слід проконсультуватися з лікарем перед використанням.
5. Не використовуйте її для непритомних та чутливих людей.
6. Ніколи не вносьте жодних змін до кнопки вимикача, проводів та нагрівальних елементів.
7. Не розмахуйте проводами.
8. Не проколюйте та не використовуйте гострі предмети для фіксації простирадла.
9. Не використовуйте інші електронні нагрівальні прилади одночасно з електричним простирадлом.
10. Від'єднуйте електричну простирадло від мережі, коли вона не використовується.
11. Не використовуйте у вологому середовищі.
12. Не піддавайте цю електричне простирадло хімічній хімчистці. Розчинники для хімчистки можуть пошкодити дроти.
13. Не використовуйте відбілювач або миючі засоби.
14. Не використовуйте режим віджиму.
15. Не прасуйте електричне простирадло.
16. Не використовуйте нафталін або спреї будь-якого типу.
17. Не кладіть виріб на шкіряні вироби для нагрівання, щоб запобігти зміні кольору та деформації шкіри через нагрівання.
18. Це простирадло призначене лише для використання в ліжку, не використовуйте її на стільцях, диванах або як обгортання для тіла.
19. Забороняється використовувати її поблизу або в контакті з іншими нагрівальними приладами (такими як електричні простирадла, обігрівачі тощо), а також забороняється нагрівати інші прилади.
20. Ніколи не складайте та не згинайте простирадло під час використання, переконайтеся, що вона рівно лежить на матраці.
21. Не розбирайте та не ремонтуйте нагрівальний блок і контролер самостійно.
22. Шнур живлення не можна замінити. Якщо шнур пошкоджено, цей прилад слід утилізувати.
23. Будь ласка, вимкніть живлення перед сном або коли ніхто не дивиться.
24. Щоб запобігти нещасним випадкам, користувачі повинні суворо дотримуватися вищезазначених правил під час використання цього продукту, щоб уникнути непотрібних втрат.

Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені неправильним використанням.